

## Пульт «2 в 1 для Mongoose 800С» для автосигнализаций Mongoose 800С, IQ-215 и совместимых моделей



### **Пульт «2 в 1 для Mongoose» может:**

1. Заменить оригинальный пульт. Пульт добавляется в автосигнализацию так же, как оригинальный пульт (кнопкой «Valet» по инструкции).
2. Сделать копию (дубликат) пульта (с пульта на пульт) с уже добавленного в автосигнализацию пульта Mongoose – если действующим пультом Вы не планируете далее пользоваться и нужна замена старого пульта на новый. В этом случае добавлять пульт в автосигнализацию уже не нужно.

Иногда найти в продаже нужный или совместимый брелок проблематично, или же оригинальный брелок продаётся дорого. В таком случае поможет пульт «2 в 1 для Mongoose».

Пульт «2 в 1 для Mongoose» понадобится, если брелок из комплекта сигнализации утратил внешний вид, корпус или кнопки повреждены, или же если требуется докомплектовать сигнализацию нужным количеством брелков.

**Функциональное соответствие кнопок:** А – кн.1(закрыть), В – кн.2(открыть), С – кн.3(функц.), D – кн.4(функц.)

### **Порядок добавления пульта «2 в 1 для Mongoose» в автосигнализацию штатным способом:**

Рассмотрим порядок на примере из инструкции к автосигнализации «Mongoose 800С». У других моделей Mongoose порядок действий может отличаться.

#### Инициализация и Деинициализация Пульты Дистанционного Управления:

Система Mongoose AMG 800 С/М позволяет инициализировать (запомнить) до 4-х пультов дистанционного управления. Для инициализации нового пульта:

1. включить зажигание;
2. ввести первую цифру PIN номера. Для этого нажать кнопку аварийного отключения количество раз, соответствующее первой цифре PIN-номера;
3. выключить и снова включить зажигание;
4. ввести вторую цифру PIN-номера. Для этого нажать кнопку аварийного отключения количество раз, соответствующее второй цифре PIN-номера;
5. выключить и снова включить зажигание. Система подаст два звуковых сигнала;
6. нажать кнопку 1 нового пульта (или кнопки 1 и 3, для управления системами на нескольких автомобилях, смотри таблицу сигналов). Система подаст один звуковой сигнал;
7. выключить зажигание. Через 5с система подаст 2 звуковых сигнала, индицируя выход из режима программирования пультов.

Если происходит инициализация более 4-х пультов, ранее введённые пульты удаляются из памяти. После инициализации новых пультов убедитесь, что система реагирует на сигналы всех старых пультов

### **Порядок копирования с действующего пульта на пульт «2 в 1 для Mongoose»:**

Для перехода в режим копирования **одновременно нажмите и удерживайте кнопки А+В+D**. Световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку. Через 1 секунду отпустите две любые кнопки, а одну оставшуюся кнопку продолжайте удерживать, при этом приложите «корпус к корпусу» действующий пульт Mongoose (или пульт «2 в 1 для Mongoose»), нажмите и удерживайте на нём любую кнопку. На пульте «2 в 1 для Mongoose» световой индикатор загорится на ~ 2 секунды. Если индикатор не загорается - пробуйте приложить копируемый пульт другой стороной, можно попробовать приложить пульты друг к другу задней стороной. Если световой индикатор кратко моргает – исходный пульт не поддерживается пультом «2 в 1 для Mongoose», внимательно посмотрите список поддерживаемых моделей. Если световой индикатор загорелся на 2 секунды - копия успешно сделана! При этом исходный пульт и пульт-дубликат возможно (зависит от конкретной модели сигнализации) будут работать «в догонялки» (к примеру, после 3-х использований одного пульта второй пульт работает после 4-го нажатия, и так же наоборот). Это не будет проблемой, если исходным пультом не планируется продолжать пользоваться.

### **Сброс скопированного радио-сигнала:**

1. На пульте «2 в 1 для Mongoose» **одновременно нажмите и удерживайте** кнопки А, В, D.
2. Сразу и в течение 5 секунд световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку.
3. Через 5 секунд световой индикатор выдаст длинную вспышку и погаснет. Сброс выполнен, скопированный радио-код заменен заводским кодом.

Копирование сигнала исходного пульта на пульт «2 в 1 для Mongoose» и сброс можно производить сколько угодно раз. Скопированный код хранится в энергонезависимой памяти не менее 10 лет и сохраняется при замене источника питания (батареи). Если дальность действия пульта уменьшилась – проверьте элемент питания (батарею).

### **Характеристики:**

Батарея 3 В, тип CR2016, 2 шт. (уже внутри, в комплекте)

Рабочая частота: 433,92 МГц.

Тип кода: Плавающий динамический код

Диапазон рабочих температур: от –20 до +55°С