

**Пульт «2 в 1 для Cilex»
для ворот и шлагбаумов
Замена оригинала + Копировщик**



Пульт «2 в 1 для Cilex» может:

1. Заменить оригинальный пульт (Cilex KF1). Пульт работает полностью как оригинальный пульт.
2. Сделать клон пульта (с пульта на пульт) с уже работающего «некопируемого» пульта «Cilex» (можно вне зоны действия считывателя) – удобно, если штатным способом добавить новый пульт в систему не представляется возможным (если закончилась память в автономной системе СКУД или нет физического доступа).

Пульт «2 в 1 для Cilex» поддерживает 2 режима работы:

1. Замена оригинального пульта «Cilex» (режим по умолчанию, работает 100% как оригинальный пульт)
2. Клон-копия пульта - срабатывание «в догонялки» с исходным пультом, с нескольких нажатий

Режим 1 (по умолчанию) - замена оригинального пульта:

В данном режиме пульт «2 в 1 для Cilex» работает как оригинальный пульт. В данном режиме срабатывание автоматики будет происходить стабильно с первого нажатия. Пульт программируется в СКУД как оригинальный пульт.

Для перехода в этот режим:

1. На пульте «2 в 1 для Cilex» **одновременно нажмите и удерживайте** кнопки A+B+D.
2. Сразу и в течение 3 секунд световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку.
3. Через 3 секунды световой индикатор выдаст длинную вспышку и погаснет. Пульт «2 в 1 для Cilex» перешёл в «Режим 1».

Режим 2. «Клон-копия» пульта (с пульта на пульт, можно вне зоны действия приёмника).

Для перехода в режим **одновременно нажмите и удерживайте** кнопки A+B+D. Световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку. **Через 1 секунду отпустите две любые кнопки, а одну оставшуюся кнопку продолжайте удерживать**, при этом приложите «корпус к корпусу» действующий пульт Cilex (или пульт «2 в 1 для Cilex» в любом режиме), нажмите и удерживайте на нём любую кнопку. На пульте «2 в 1 для Cilex» световой индикатор загорится на 2 секунды (это значит, что копия успешно сделана, все кнопки исходного пульта скопированы). Отпустите все кнопки. Если индикатор не загорается - пробуйте приложить копируемый пульт другой стороной, можно попробовать приложить пульты друг к другу задней стороной.

В «Режиме 2» исходный пульт и пульт-клон будут работать «в догонялки» (к примеру, после 3-х использований одного пульта второй пульт работает после 4-го нажатия, и так же наоборот).

Проверка текущего режима:

1. На пульте «2 в 1 для Cilex» **одновременно нажмите и удерживайте** кнопки B+D.
2. Световой индикатор кол-вом вспышек покажет текущий режим (1 или 2 вспышки).

Примечания:

1. Переключение режимов и копирование можно производить сколько угодно раз. Скопированный код хранится в энергонезависимой памяти пульта «2 в 1 для Cilex» не менее 10 лет и сохраняется при замене источника питания (батареи).
2. С работающего пульта «2 в 1 для Cilex» (как и с оригинального пульта Cilex) также можно сделать дубликат на другой такой же пульт «2 в 1 для Cilex».
3. **Алгоритм копирования (режим 2) производит множественную проверку принятого сигнала**, что гарантирует правильное копирование с первого раза. Признак правильного копирования – если световой индикатор в результате загорится на 2 секунды.
4. Если дальность действия пульта уменьшилась – проверьте элемент питания (батарею).