

Пульт «2 в 1 для Comunello» для ворот и шлагбаумов Замена оригинала + Копировщик



Пульт «2 в 1 для Comunello» может:

1. Заменить оригинальный пульт Comunello КЕЕР4-В, Comunello Victor-4. Пульт добавляется в приёмник как оригинальный пульт.
2. Сделать копию (дубликат) пульта (с пульта на пульт) с уже добавленного в приёмник пульта Comunello (можно вне зоны действия приёмника) – используйте эту возможность только если штатным способом добавить новый пульт в приёмник не представляется возможным. При этом исходный пульт и пульт-дубликат будут работать «в догонялки» (к примеру, после 3-х использований одного пульта второй пульт сработает после 4-го нажатия, и так же наоборот). Таких дубликатов можно сделать неограниченное количество.

Режим 1. Замена оригинала Comunello (по умолчанию).

В данном режиме пульт «2 в 1 для Comunello» работает как оригинальный пульт. Функции всех кнопок аналогичны. В данном режиме срабатывание автоматики будет происходить стабильно с первого нажатия. Пульт программируется в автоматику как оригинальный пульт (кнопкой в приёмник или дистанционно, если эта функция разрешена в приёмнике).

Дистанционное программирование пультов в приёмник автоматики Comunello (в общем виде):

1. **На уже действующем пульте нажмите и удерживайте** работающую кнопку **в течение 10 сек.** (автоматика при этом должна срабатывать), затем отпустите кнопку.
2. В течение следующих 10 сек. **на новом пульте** (который нужно добавить) **нажмите 1 раз кнопку, которую нужно добавить в приёмник** (на тот же канал, на котором работает кнопка действующего пульта).
3. Готово. Проверьте работоспособность нового пульта.

Примечание: Дистанционное программирование пультов может быть заблокировано в приёмнике (для приёмника Comunello RCV – переключатель №2 вниз).

Программирование пультов «кнопкой» в приёмник автоматики Comunello (в общем виде):

1. Нажмите на приёмнике Comunello кнопку программирования пультов (1 раз для добавления кнопки пульта в 1-й канал приёмника, или 2 раза для добавления кнопки пульта во 2-й канал приёмника).
2. В течение следующих 8 сек. **на новом пульте** (который нужно добавить) **нажмите 1 раз кнопку, которую нужно добавить в приёмник.**
3. Готово. Проверьте работоспособность нового пульта.

Режим 2. Дубликат пульта Comunello (с пульта на пульт, можно вне зоны действия приёмника).

Для перехода в режим **одновременно нажмите и удерживайте** кнопки A+B+D. Световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку. **Через 1 секунду отпустите две любые кнопки, а одну оставшуюся кнопку продолжайте удерживать**, при этом приложите «корпус к корпусу» действующий пульт Comunello (или пульт «2 в 1 для Comunello» в любом режиме), нажмите и удерживайте на нём любую кнопку. На пульте «2 в 1 для Comunello» световой индикатор загорится на ~ 2 секунды. Если индикатор не загорается - попробуйте приложить копируемый пульт другой стороной, можно попробовать приложить пульты друг к другу задней стороной. Если световой индикатор загорелся на ~ 2 секунды - копия успешно сделана! При этом исходный пульт и пульт-дубликат будут работать «в догонялки» (к примеру, после 3-х использований одного пульта второй пульт сработает после 4-го нажатия, и так же наоборот). Используйте эту возможность только если штатным способом добавить новый пульт в приёмник не представляется возможным или если в приёмнике заполнилась память пультов.

Сброс к заводским настройкам (переход из «Режима 2» в «Режим 1»):

1. На пульте «2 в 1 для Comunello» **одновременно нажмите и удерживайте** кнопки A+B+D.
2. Сразу и в течение 3 секунд световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку.
3. Через 3 секунды световой индикатор выдаст длинную вспышку и погаснет. Пульт «2 в 1 для Comunello» перешёл в «Режим 1». Если длинной вспышки не было, а была короткая вспышка – значит пульт «2 в 1 для Comunello» сейчас уже был в «Режиме 1».

Проверка текущего режима («Режима 1» или «Режим 2»):

1. На пульте «2 в 1 для Comunello» **одновременно нажмите и удерживайте** кнопки B+D.
2. Световой индикатор кол-вом вспышек покажет текущий режим (1 вспышка – «Режим 1», 2 вспышки – «Режим 2»).

Примечания:

1. Копирование (создание дубликата) и сброс (переход в «Режим 1») можно производить сколько угодно раз. Скопированный код хранится в энергонезависимой памяти пульта «2 в 1 для Comunello» не менее 10 лет и сохраняется при замене источника питания (батарей).
2. С работающего пульта «2 в 1 для Comunello» (как и с оригинального пульта Comunello) также можно сделать дубликат на другой такой же пульт «2 в 1 для Comunello», при этом количество копий не ограничено.
3. **Алгоритм копирования («Режим 2») производит множественную проверку принятого сигнала**, что гарантирует правильное копирование с первого раза, и такие копии не занимают ячейки памяти в приёмнике! Признаком правильного копирования – если световой индикатор в конце загорится на ~ 2 секунды.
4. Если дальность действия пульта уменьшилась – проверьте элемент питания (батарейку).

Характеристики:

Батарея 3 В, тип CR2016, 2 шт. (уже внутри, в комплекте)

Рабочая частота: 433,92 МГц.

Диапазон рабочих температур: от -20 до +55°C

Дальность действия в прямой видимости: ~ до 150м. (зависит от наличия/отсутствия помех и качества приёмника)