

**Пульт «2 в 1 для Cenmax Vigilant V-5A»**  
**для автосигнализаций Cenmax**  
**Vigilant V-5A, Vigilant ST-5A**  
**и совместимых моделей**



**Пульт «2 в 1 для Cenmax» может:**

1. Заменить оригинальный пульт. Пульт добавляется в автосигнализацию так же, как оригинальный пульт (кнопкой аварийного отключения по инструкции).
  2. Сделать копию (дубликат) пульта (с пульта на пульт) с уже добавленного в автосигнализацию пульта Cenmax – если действующим пультом Вы не планируете далее пользоваться и нужна замена старого пульта на новый.
- В качестве исходного пульта для копирования подойдет основной брелок с дисплеем или дополнительный брелок без дисплея.

Иногда найти в продаже нужный или совместимый брелок проблематично, или же оригинальный брелок продается дорого. В таком случае поможет пульт «2 в 1 для Cenmax».

Пульт «2 в 1 для Cenmax» понадобится, если брелок из комплекта сигнализации утратил внешний вид, корпус или кнопки повреждены, или же если требуется докомплектовать сигнализацию нужным количеством брелков.

**Функциональное назначение кнопок:**

- A – Постановка на охрану, Запирание дверей при включенном зажигании
- B – Снятие с охраны, Отпирание дверей при включенном зажигании
- C – Отключение звукового подтверждения при срабатывании предварительной зоны датчика
- D – Поиск машины
- A+B – «Паника», Запись брелка в сигнализацию
- C+D – Отпирание багажника
- A+D – Программируемый канал 3
- A+C – Программируемый канал 2
- B+C – Отключение зоны предупреждения датчика, Полное отключение датчика
- B+D – Valet-режим

**!!! Для вызова функции на сочетаниях кнопок – одновременно нажмите и удерживайте кнопки более 1 секунды !!!**

**Порядок добавления пульта «2 в 1 для Cenmax» в автосигнализацию штатным способом:**

Рассмотрим порядок на примере из инструкции к автосигнализации «Cenmax Vigilant V-5A». У других моделей Cenmax порядок действий может отличаться.

**Программирование пультов управления:**

1. При отключенной охране включите зажигание.
  2. Нажмите и удерживайте кнопку аварийного отключения в течение 6 секунд.
  3. Отпустите кнопку после 4 сигналов sireны.
  4. Нажмите одновременно кнопки 1 и 2 пульта управления. Отпустите кнопки после сигнала sireны. Код пульта записан в память системы.
  5. При необходимости запрограммировать другие пульты управления повторите процедуру п.4 для каждого.
  6. Максимальное количество передатчиков, коды которых могут быть занесены в память системы – 4.
  7. Если в течение 6 секунд система не получает кодов новых передатчиков, она выходит из режима программирования.
- ВНИМАНИЕ!** Необходимо запрограммировать, в пределах одного цикла программирования, коды всех передатчиков, которые предполагается использовать, в том числе и уже известных системе, так как, при входе в программирование, коды всех старых передатчиков удаляются из памяти системы.

**Порядок копирования с действующего пульта на пульт «2 в 1 для Cenmax»:**

Для перехода в режим копирования **одновременно нажмите и удерживайте кнопки A+B+D**. Световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку. Через 1 секунду отпустите две любые кнопки, а одну оставшуюся кнопку продолжайте удерживать, при этом приложите «корпус к корпусу» действующий пульт Cenmax (или пульт «2 в 1 для Cenmax»), нажмите и удерживайте на нём любую кнопку. На пульте «2 в 1 для Cenmax» световой индикатор загорится на ~ 2 секунды. Если индикатор не загорается - пробуйте приложить копируемый пульт другой стороной, можно попробовать приложить пульты друг к другу задней стороной. Если световой индикатор кратко моргает – исходный пульт не поддерживается пультом «2 в 1 для Cenmax», внимательно посмотрите список поддерживаемых моделей. Если световой индикатор загорелся на 2 секунды - копия успешно сделана! При этом исходный пульт и пульт-дубликат возможно (зависит от конкретной модели сигнализации) будут работать «в догонялки» (к примеру, после 3-х использований одного пульта второй пульт сработает после 4-го нажатия, и так же наоборот). Это не будет проблемой, если исходным пультом не планируется продолжать пользоваться.

**Сброс скопированного радио-сигнала:**

1. На пульте «2 в 1 для Cenmax» **одновременно нажмите и удерживайте кнопки A, B, D**.
2. Сразу и в течение 5 секунд световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку.
3. Через 5 секунд световой индикатор выдаст длинную вспышку и погаснет. Сброс выполнен, скопированный радио-код заменен заводским кодом.

Копирование сигнала исходного пульта на пульт «2 в 1 для Cenmax» и сброс можно производить сколько угодно раз. Скопированный код хранится в энергонезависимой памяти не менее 10 лет и сохраняется при замене источника питания (батарей). Если дальность действия пульта уменьшилась – проверьте элемент питания (батарею).

**Характеристики:**

- Батарея 3 В, тип CR2016, 2 шт. (уже внутри, в комплекте)
- Рабочая частота: 433,92 МГц.
- Тип кода: Плавающий динамический код
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +55°C